



20 KG / 40 KG

EUROMix PROFESIONAL PSP

Mortero adhesivo a base de aditivos y resinas especiales para una adherencia perfecta entre base y pieza, diseñado especialmente para piezas de alta absorción, media y muy baja absorción de humedad (porcelanatos chinos entre otros).

Para instalaciones sobre tabla yeso, tabla roca, pegado sobre pisos de granito o terrazas, cerámicos de baja absorción, mármoles y otros muchos usos más.



Tipo

Adhesivo base cemento blanco o gris, feldespato, sílice o mármol y resinas.



Tiempo de almacenaje

3 meses en lugar seco, ventilado y en su empaque original sin abrir.



Cantidad de agua promedio

5 a 6 litros de agua por bolsa de 20kg.



Volumen por bolsa

0.40p3 x bolsa
(88 bolsas X m³)



Retención de agua

100% de retención en la mezcla.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES

NORMA

NTG 41003h13, ASTM C1437	FLOW (%)	60			
NTG 41050, ASTM C270	REL. AGUA/MATERIAL	0.27			
	MASA UNITARIA HÚMEDA (kg/m ³)	1489			
NTG 41104h2 - ASTM 1506	RETENCIÓN DE AGUA (%)	100			
UNE EN 1015-12	AIRE (%)	25.0			
NTG-41003 h4, ASTM C 109/C 109M	RESIST. COMP. 7d (psi)	280			
	RESIST. COMP. 28d (psi)	719			
NTG 41101 Especificación a 28 días en Nmm2: Adhesivo estándar ≥ 0.5 Adhesivo	TRACCIÓN 7 DÍAS N/mm ²	0.80	TIPO DE ROTURA O FALLA	FALLA 2	
	TRACCIÓN 28 DÍAS N/mm ²	1.07			
NTG 41101 - h1 ≥ 0.5 N/mm2 después de al menos 20 min	TIEMPO ABIERTO ADHERENCIA 28d	minutos	20	FALLA 2	
		N/mm2	1.01		
PERMEABILIDAD TUBO KARSTEN	% DE PERMEABILIDAD	-			

Fuente: laboratorio Cementos Progreso.



20 KG / 40 KG

ESPECIAL PARA LA INSTALACIÓN DE PISOS DE BAJA O CERO ABSORCIONES DE HUMEDAD.

PROCESO DE INSTALACIÓN

- PASO 1**  Verificar el estado de las superficies para determinar el espesor que necesita del material.
- PASO 2**  Limpiar las superficies de excesos de polvo o suciedad que perjudique la adherencia.
- PASO 3**  Hacer la mezcla en un recipiente limpio, agregando de 5 a 6 litros de agua por bolsa de 20kg.
- PASO 4**  Use una llana dentada apropiada, con una profundidad suficiente para lograr un mínimo de 80% de área de contacto entre el mortero y las piezas a instalar.
- PASO 5**  Coloque las piezas firmemente sobre el adhesivo fresco. Presionándolas de manera que se logre un buen contacto entre la pieza y el adhesivo.
- PASO 6**  Siga con un procedimiento apropiado de golpeteo para aplanar los cordones que formó la llana. Retire el exceso de adhesivo cuando todavía este fresco.
- PASO 7**  Realice las correcciones y/o ajustes necesarios inmediatamente después del golpeteo, en un periodo máximo de 20 a 25 minutos después de haber sido instalada la pieza sobre el adhesivo.

RECOMENDACIONES

- 1** Almacene el EuroMix PSP en un lugar seco. El producto mantiene su calidad 3 meses después de su fecha de fabricación (bolsa sin abrir), siempre que sea protegido de la humedad y temperaturas extremas.
- 2** Limpie las juntas y las manchas de la superficie en las piezas instaladas con una esponja húmeda cuando el material aun este húmedo.

EUROMIX
Profesional PSP

